12 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス(東日本) 千葉県流山市南流山 2-27-6 TEL 04-7150-5991 技術サービス(西日本) 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18 TEL 06-6335-1546

このような時は	ここを確認してください	対処方法
全ての調整を行っているのに印字がき れいに写らない	活字受けゴムが傷んでいませんか	「10-2 活字受けゴムの交換」を参照して、活字受けゴムの交換をしてください
印字部分のプリントテープがたるむ	設定温度が高いため、包材にプリント テープが引っ付いていませんか	「8-9 コントロールユニットで設定」を参照して、適切な印字温度に設定してください
印字できない、カセットホルダー部の温 度が上がらない	プリントテープカバーが開いていませんか	プリントテープカバーを閉じてください
		※お買い上げの販売店または弊社技 術サービスまでご連絡ください
液晶ディスプレイに表示が出ない	プリントテープカバーが開いていませんか	プリントテープカバーを閉じてください
「センサー」モードで動かない	センサー感知部に汚れ、ゴミが付着して いませんか	きれいな布で汚れ、ゴミを拭き取ってください
	太陽光・白熱灯によりセンサーが ON 状態になっていませんか	「6 使用上の注意 >> 周囲の環境について」の記載内容をお読みいただきセンサーが正しく機能する作業環境を確保してください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに 精通されている方が行ってください。 それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊 社技術サービスまでご相談ください。

13 液晶ディスプレイのエラー表示について

 この表示が出たら	エラー内容	対処方法	
<i>!</i>	→プリントテープ切れ、またはプリントテープが センサーを通っていない時 →プリントテープにキズが入っている時	▼ 「10-1 プリントテープの交換」を参 照して、交換または取り付け直しをし てください	
3	→活字ホルダーが上がらない時 →上部位置のセンサーが感知しない時	▼ お買い上げの販売店または弊社技 術サービスまでご連絡ください	
닉	→ヒーターが断線した時→サーミスターが断線した時		

[※] 活字ホルダー部分の温度が上がっている状態で活字ホルダーセットごと交換すると温度が下がり「4」の表示が出る場合があります。その際には一度電源を切り、再度電源を入れ直してください。